




Asciuga mani  
Istruzioni di montaggio

URIMAT K1  
articolo: 37.530



## Avvertenze:

Potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali a causa di un uso improprio



Vietato

- Non aprire il pannello anteriore.  
In caso contrario potrebbe verificarsi un guasto elettrico arriva il colpo.



Non usare  
nella vasca da bagno  
o bagno con doccia

- I bambini non devono aggrapparsi alla macchina, c'è il rischio di cadere.
- Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua, Vasche da bagno, docce, piscine o altre aree contenenti acqua contenitori.a



Smantellamento  
Vietato

- Non modificare o smontare il dispositivo. Altrimenti Ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche, o causare lesioni.



Per favore  
Si prega di fare  
riferimento al  
istruzioni

- I bambini dovrebbero essere sorvegliati per garantire che non giocano con il dispositivo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, Deve essere effettuato da un addetto al servizio o una persona similmente qualificata.  
Le persone devono essere sostituite per evitare qualsiasi pericolo.
- Non collegarlo a un luogo con acqua o Vapore acqueo sulla superficie. Non installarlo nel bagno con elevata umidità, per evitare scosse elettriche.
- È necessario rivolgersi a un elettricista professionista con installazione di Ordinate le linee elettriche, altrimenti c'è il rischio esiste una scossa elettrica.
- È necessario disattivare l'alimentazione prima di utilizzarla spegni e assicurati che il collegamento sia privo di tensione.
- Requisiti per l'installazione degli interruttori automatici o per proteggersi dai rischi di incendio.

## Intrattiene:

- Non aprire il pannello anteriore. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- I bambini non devono aggrapparsi alla macchina poiché esiste il rischio di cadere.
- Non utilizzare questo dispositivo vicino ad acqua, vasche da bagno, docce, piscine o altri contenitori contenenti acqua.
- Non modificare o smontare il dispositivo. In caso contrario si potrebbero provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non collegarlo in un luogo con acqua o vapore Superficie. Per evitare scosse elettriche, non installarlo in un bagno con elevata umidità.
- È necessario assumere un elettricista professionista per l'installazione Non utilizzare linee elettriche, altrimenti esiste il rischio di scosse elettriche.
- È necessario spegnere l'alimentazione prima dell'uso e accertarsene **que la connexion est sans tension.**


## Condizioni di garanzia:

1. Durante la pulizia è necessario evitare l'ingresso di acqua macchine/(Interrompere l'alimentazione) scorre per evitare scosse elettrici o cortocircuiti.
2. La macchina deve essere scollegata quando spenta, perché può prolungare la vita della macchina.
3. È vietato riparare e modificare la macchina senza un professionista, poiché potrebbe causare scosse elettriche, incendi e altri incidenti.
4. Se la macchina si guasta, spegnere l'alimentazione e attivarla un professionista per ripararlo.
5. Se la macchina si guasta, interrompere l'alimentazione, Smetti di usarlo e contatta un professionista con la riparazione.


## Parametri tecnici:

Voltaggio nominale	<input type="checkbox"/> AC220-240V <input type="checkbox"/> AC110/127V	Classe di protezione	IPX4
Frequenza	50/60HZ	Motore	Senza spazzole DC Motore
Consommation d'énergie	1650W	Velocità del aria	95m/s
Voltaggio nominale	800W	Tempo ad`asciugare	6-9s
Peso	12KG	Dimensione(mm)	300x222x730



## Componenti:




# Assemblea:



## Assemble:



## Cambio filtro:



## Applicazione:

